



TS - OPTICS

## Neu gestaltete ASI1600 und ASI071 für zusätzliches Trockenmittel

Hier finden Sie eine Anleitung zum Austausch der Trockentabletten für die neuesten Kameras ASI1600 und ASI071



Nur wenn Tauprobleme auf der CMOS-Oberfläche auftreten, müssen Sie die Verschlusschraube lösen und den Trockenmittelhalter einsetzen. Warten Sie 24 Stunden, bis die Sensorkammer wieder trocken ist.

### Schritt 1

Die obere Abdeckung vom Trockenmittelhalter abnehmen, 2 neue Trocknungsmitteltabletten hineingeben und zuschrauben.



### Schritt 2

Schrauben Sie die Verschlusschraube vom Kameragehäuse ab und befestigen Sie den Trockenmittelhalter

